

<b>УУБВ /UUBW</b>		<b>ЖУКОВСКИЙ / ZHUKOVSKY</b>	
РАДИОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ Flight radio-technical support			
<b>СВЯЗЬ</b>			<b>Примечание</b>
<b>ГОРДЫЙ</b>	<i>-контроль / control</i>	<b>125.250 124.0</b>	<i>Частота зоны подхода An approach zone frequency</i>  <i>Связь в зоне демонстрации To contact ATC in the demonstration zone</i>  <i>Разрешение на занятие ВПП, взлет и посадку For requesting clearance for runway taking, take-off and landing</i>  <i>Разрешение на запуск и руление In order to request engine starting-up and taxiing into holding position</i>
<b>GORDY</b>	<i>-зона / zone</i>	<b>124.250 124.0</b>	
	<i>-вышка / tower</i>	<b>125.250 124.0</b>	
	<i>-руление / ground</i>	<b>131.0 124.0</b>	
<b>РСТО</b>			<b>Примечание</b>
<b>VOR/DME</b>	<b>117.9 RT</b>	<b>117.9 RT</b>	<i>к/с H24</i>
<b>N55 32.5 E038 10.0</b>			
<b>РСБН</b>	<b>35- й канал</b>		
<b>N55 31.9 E038 11.1</b>			
<b>ВПП/rwy: 12 ОСП, РСР</b>			
<b>МК пос. -122°</b>			
<b>ДПРМ / LOM</b>	<b>581 ДМ</b>	<b>581 DM</b>	
<b>N55 36.7 E038 02.2</b>			
<b>БПРМ / LMM</b>	<b>1185 Д</b>	<b>1185 D</b>	
<b>ВПП/rwy: 30 ОСП, РСР, ILS</b>			
<b>МК пос. -302°</b>			
<b>ILS -KPM</b>	<b>110.9 ИРТ</b>	<b>110.9 IRT</b>	
<b>ДПРМ / LOM</b>	<b>370 РТ</b>	<b>370 RT</b>	
<b>N55 30.5 E038 14.2</b>			
<b>БПРМ / LMM</b>	<b>760 Р</b>	<b>760 R</b>	
<b>СВЕТООБОРУДОВАНИЕ:</b>		<b>ОМИ / LIRL</b>	
<b>LIGHTING FACILITY</b>			